

Merk	Type	Range	Aantal batterijen	Laad Stroom	Regelbaar	Laad Techniek	Ontladen	Behuizing	Landman nr.	Info	Uitgang	Instelbaar	Door	Opmerking
Join	KC 473	2-10	2	500	Instelbaar	-dV	Ja	Tafel	10200		div.	instelbaar	Klant	Max 6 uur
Join	KC 473	2-10	2	1000	Instelbaar	-dV	Ja	Tafel	10200		div.	instelbaar	Klant	Max 6 uur
Mascot	2115	2	2	1300	Vast	-dV	Nee	Tafel	10213	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2116	2	2	1300	Vast	-dV	Nee	Plug-in		zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2515	2	2	3000	Vast	-dV	Nee	Tafel						
Mascot	2115	3-6	3	1300	Vast	-dV	Nee	Tafel	10227	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2116	3-6	3	1300	Vast	-dV	Nee	Plug-in		zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2515	3-6	3	2500	Vast	-dV	Nee	Tafel				CPM	Landman	10-30 V ingang
Mascot	2215	3-6	3	3000	Vast	-dV	Nee	Tafel	10218	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2216	3-6	3	3000	Vast	-dV	Nee	Plug-in	60218	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2015	3-6	3	3500	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10224			CPM	Landman	
Mascot	2415	3-6	3	4500	Vast	-dV	Nee	Tafel	10235			CPM	Landman	
Join	KC 473	2-10	4	500	Instelbaar	-dV	Ja	Tafel	10200		div.	instelbaar	Klant	Max 6 uur
Alpha	SW 18 610-50	2-10	4	500	Vast	Constant	Nee	Plug-in	10209			Nee		
Alpha	SWD 62-680-50	4-10	4	600	Vast	-dV	Ja	Tafel	10244	uitloopmodel	6 pluggen	ja	Klant	
Alpha	SW 18 600-50	4-10	4	700	Vast	Constant	Nee	Plug-in	10208			Nee		
Alpha	SW 18-666-60	4-8	4	700	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10210	Max 7 Ah		ACP	Landman	
Join	KC 473	2-10	4	1000	Instelbaar	-dV	Ja	Tafel	10200		div.	instelbaar	Klant	Max 6 uur
Mascot	2115	4-8	4	1000	Vast	-dV	Nee	Tafel	10223	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2116	4-8	4	1000	Vast	-dV	Nee	Plug-in	50226	zonder prim plug		CPM	Landman	
Alpha	SWD 62-680-50	4-10	4	1200	Vast	-dV	Ja	Tafel	10244	uitloopmodel	6 pluggen	ja	Klant	
Mascot	2115	3-6	4	1300	Vast	-dV	Nee	Tafel	10227	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2116	3-6	4	1300	Vast	-dV	Nee	Plug-in		zonder prim plug		CPM	Landman	
Alpha	SWD 62-680-50	4-10	4	1800	Vast	-dV	Ja	Tafel	10244	uitloopmodel	6 pluggen	ja	Klant	
Mascot	2215	4-8	4	2200	Vast	-dV	Nee	Tafel	10219	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2216	4-8	4	2200	Vast	-dV	Nee	Plug-in		zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2515	4-8	4	2200	Vast	-dV	Nee	Tafel	10241			CPM	Landman	10-30 V ingang
Mascot	2515	3-6	4	2500	Vast	-dV	Nee	Tafel				CPM	Landman	10-30 V ingang
Mascot	2015	4-8	4	2800	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10228			CPM	Landman	
Mascot	2215	3-6	4	3000	Vast	-dV	Nee	Tafel	10218	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2216	3-6	4	3000	Vast	-dV	Nee	Plug-in	60218	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2015	3-6	4	3500	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10224			CPM	Landman	
Mascot	2415	4-8	4	4000	Vast	-dV	Nee	Tafel	10236			CPM	Landman	
Mascot	2415	3-6	4	4500	Vast	-dV	Nee	Tafel	10235			CPM	Landman	
Alpha	BA 600-50	4-10	4	13-400	Instelbaar	Constant	Nee	Tafel	10245		6 pluggen	Nee		
Alpha	BD 600-50	4-10	4	13-400	Instelbaar	Constant	Nee	Plug-in	10235		6 pluggen	Nee		

Merk	Type	Range	Aantal batterijen	Laad Stroom	Regelbaar	Laad Techniek	Ontladen	Behuizing	Landman nr.	Info	Uitgang	Instelbaar	Door	Opmerking
Mascot	2115	5-10	5	800	Vast	-dV	Nee	Tafel	10212	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2116	5-10	5	800	Vast	-dV	Nee	Plug-in	50248	zonder prim plug		CPM	Landman	
Alpha	SWD 62-680-50	4-10	5	1800	Vast	-dV	Ja	Tafel	10244	uitloopmodel	6 pluggen	ja	Klant	
Mascot	2215	5-10	5	1800	Vast	-dV	Nee	Tafel	10214	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2216	5-10	5	1800	Vast	-dV	Nee	Plug-in	50232	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2515	5-10	5	1800	Vast	-dV	Nee	Tafel	60243			CPM	Landman	10-30 V ingang
Mascot	2015	5-10	5	2200	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10229			CPM	Landman	
Mascot	2415	5-10	5	3500	Vast	-dV	Nee	Tafel	60237			CPM	Landman	
Mascot	2415	4-8	5	4000	Vast	-dV	Nee	Tafel	10236			CPM	Landman	
Alpha	BD 600-50	4-10	5	13-400	Instelbaar	Constant	Nee	Plug-in	10235		6 pluggen	Nee		
Alpha	AB 500-50	6-10	6	70	Vast	Constant	Nee	Plug-in	10230		6 pluggen	Nee		
Join	KC 473	2-10	6	500	Instelbaar	-dV	Ja	Tafel	10200		div.	instelbaar	Klant	Max 6 uur
Alpha	SW 18 610-50	2-10	6	500	Vast	Constant	Nee	Plug-in	10209			Nee		
Powercell	CP 612-0,5	6-12	6	500	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10203	op bestelling	5,5/2,1	Nee		op bestelling
Alpha	SWD 62-680-50	4-10	6	600	Vast	-dV	Ja	Tafel	10244	uitloopmodel	6 pluggen	ja	Klant	
Alpha	SW 18 600-50	4-10	6	700	Vast	Constant	Nee	Plug-in	10208			Nee		
Alpha	SW 18-666-60	4-8	6	700	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10210			ACP	Landman	
Mascot	2115	6-12	6	700	Vast	-dV	Nee	Tafel	10225	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2116	6-12	6	700	Vast	-dV	Nee	Plug-in	60225	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2115	5-10	6	800	Vast	-dV	Nee	Tafel	10212	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2116	5-10	6	800	Vast	-dV	Nee	Plug-in	50248	zonder prim plug		CPM	Landman	
Join	KC 473	2-10	6	1000	Instelbaar	-dV	Ja	Tafel	10200		div.	instelbaar	Klant	Max 6 uur
Mascot	2115	4-8	6	1000	Vast	-dV	Nee	Tafel	10223	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2116	4-8	6	1000	Vast	-dV	Nee	Plug-in	50226	zonder prim plug		CPM	Landman	
Alpha	SWD 62-680-50	4-10	6	1200	Vast	-dV	Ja	Tafel	10244	uitloopmodel	6 pluggen	ja	Klant	
Mascot	2115	3-6	6	1300	Vast	-dV	Nee	Tafel	10227	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2116	3-6	6	1300	Vast	-dV	Nee	Plug-in		zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2215	6-12	6	1500	Vast	-dV	Nee	Tafel	10215	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2216	6-12	6	1500	Vast	-dV	Nee	Plug-in	20215	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2515	6-12	6	1500	Vast	-dV	Nee	Tafel				CPM	Landman	10-30 V ingang
Alpha	SWD 62-680-50	4-10	6	1800	Vast	-dV	Ja	Tafel	10244	uitloopmodel	6 pluggen	ja	Klant	
Mascot	2015	6-12	6	1800	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10222			CPM	Landman	
Mascot	2215	5-10	6	1800	Vast	-dV	Nee	Tafel	10214	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2216	5-10	6	1800	Vast	-dV	Nee	Plug-in	50232	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2515	5-10	6	1800	Vast	-dV	Nee	Tafel	60243			CPM	Landman	10-30 V ingang
Powercell	CP 610-2	6-10	6	2000	Vast	-dV	Nee	Tafel	10201		Tamiya	Nee		
Mascot	2015	5-10	6	2200	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10229			CPM	Landman	
Mascot	2215	4-8	6	2200	Vast	-dV	Nee	Tafel	10219	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2216	4-8	6	2200	Vast	-dV	Nee	Plug-in		zonder prim plug		CPM	Landman	

Merk	Type	Range	Aantal batterijen	Laad Stroom	Regelbaar	Laad Techniek	Ontladen	Behuizing	Landman nr.	Info	Uitgang	Instelbaar	Door	Opmerking
Mascot	2515	4-8	6	2200	Vast	-dV	Nee	Tafel	10241			CPM	Landman	10-30 V ingang
Mascot	2515	3-6	6	2500	Vast	-dV	Nee	Tafel				CPM	Landman	10-30 V ingang
Mascot	2015	4-8	6	2800	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10228			CPM	Landman	
Mascot	2215	3-6	6	3000	Vast	-dV	Nee	Tafel	10218	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2216	3-6	6	3000	Vast	-dV	Nee	Plug-in	60218	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2415	6-12	6	3000	Vast	-dV	Nee	Tafel	10238			CPM	Landman	
Mascot	2015	3-6	6	3500	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10224			CPM	Landman	
Mascot	2415	5-10	6	3500	Vast	-dV	Nee	Tafel	60237			CPM	Landman	
Mascot	2415	4-8	6	4000	Vast	-dV	Nee	Tafel	10236			CPM	Landman	
Mascot	2415	3-6	6	4500	Vast	-dV	Nee	Tafel	10235			CPM	Landman	
Alpha	BA 600-50	4-10	6	13-400	Instelbaar	Constant	Nee	Tafel	10245		6 pluggen	Nee		
Powercell	CP 610-2	6-10	7	2000	Vast	-dV	Nee	Tafel	10201		Tamiya	Nee		
Alpha	AB 500-50	6-10	8	70	Vast	Constant	Nee	Plug-in	10230		6 pluggen	Nee		
Powercell	CP 612-0,5	6-12	8	500	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10203	op bestelling	5,5/2,1	Nee		
Alpha	SW 18-670-60	8-12	8	500	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10211		2 pluggen	ACP	Landman	
Alpha	SWD 62-680-50	4-10	8	600	Vast	-dV	Ja	Tafel	10244	uitloopmodel	6 pluggen	ja	Klant	
Alpha	SW 18 600-50	4-10	8	700	Vast	Constant	Nee	Plug-in	10208			Nee		
Alpha	SW 18-666-60	4-8	8	700	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10210			ACP	Landman	
Mascot	2115	6-12	8	700	Vast	-dV	Nee	Tafel	10225	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2116	6-12	8	700	Vast	-dV	Nee	Plug-in	60225	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2115	5-10	8	800	Vast	-dV	Nee	Tafel	10212	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2116	5-10	8	800	Vast	-dV	Nee	Plug-in	50248	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2115	4-8	8	1000	Vast	-dV	Nee	Tafel	10223	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2116	4-8	8	1000	Vast	-dV	Nee	Plug-in	50226	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2215	6-12	8	1500	Vast	-dV	Nee	Tafel	10215	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2216	6-12	8	1500	Vast	-dV	Nee	Plug-in	20215	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2515	6-12	8	1500	Vast	-dV	Nee	Tafel				CPM	Landman	10-30 V ingang
Alpha	SWD 62-680-50	4-10	8	1800	Vast	-dV	Ja	Tafel	10244	uitloopmodel	6 pluggen	ja	Klant	
Mascot	2015	6-12	8	1800	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10222			CPM	Landman	
Mascot	2215	5-10	8	1800	Vast	-dV	Nee	Tafel	10214	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2216	5-10	8	1800	Vast	-dV	Nee	Plug-in	50232	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2515	5-10	8	1800	Vast	-dV	Nee	Tafel	60243			CPM	Landman	10-30 V ingang
Powercell	CP 610-2	6-10	8	2000	Vast	-dV	Nee	Tafel	10201		Tamiya	Nee		
Mascot	2015	5-10	8	2200	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10229			CPM	Landman	
Mascot	2215	4-8	8	2200	Vast	-dV	Nee	Tafel	10219	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2216	4-8	8	2200	Vast	-dV	Nee	Plug-in		zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2515	4-8	8	2200	Vast	-dV	Nee	Tafel	10241			CPM	Landman	10-30 V ingang
Mascot	2015	4-8	8	2800	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10228			CPM	Landman	
Mascot	2415	6-12	8	3000	Vast	-dV	Nee	Tafel	10238			CPM	Landman	

Merk	Type	Range	Aantal batterijen	Laad Stroom	Regelbaar	Laad Techniek	Ontladen	Behuizing	Landman nr.	Info	Uitgang	Instelbaar	Door	Opmerking
Mascot	2415	5-10	8	3500	Vast	-dV	Nee	Tafel	60237			CPM	Landman	
Mascot	2415	4-8	8	4000	Vast	-dV	Nee	Tafel	10236			CPM	Landman	
Alpha	BA 600-50	4-10	8	13-400	Instelbaar	Constant	Nee	Tafel	10245		6 pluggen	Nee		
Alpha	BD 600-50	4-10	8	13-400	Instelbaar	Constant	Nee	Plug-in	10235		6 pluggen	Nee		
Alpha	AB 500-50	6-10	10	70	Vast	Constant	Nee	Plug-in	10230		6 pluggen	Nee		
Mascot	2115	10-20	10	400	Vast	-dV	Nee	Tafel	10233	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2116	10-20	10	400	Vast	-dV	Nee	Plug-in	60226	zonder prim plug		CPM	Landman	
Join	KC 473	2-10	10	500	Instelbaar	-dV	Ja	Tafel	10200		div.	instelbaar	Klant	Max 6 uur
Alpha	SW 18 610-50	2-10	10	500	Vast	Constant	Nee	Plug-in	10209			Nee		
Powercell	CP 612-0,5	6-12	10	500	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10203	op bestelling	5,5/2,1	Nee		
Alpha	SW 18-670-60	8-12	10	500	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10211		2 pluggen	ACP	Landman	
Alpha	SWD 62-680-50	4-10	10	600	Vast	-dV	Ja	Tafel	10244	uitloopmodel	6 pluggen	ja	Klant	
Alpha	SW 18 600-50	4-10	10	700	Vast	Constant	Nee	Plug-in	10208			Nee		
Mascot	2115	6-12	10	700	Vast	-dV	Nee	Tafel	10225	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2116	6-12	10	700	Vast	-dV	Nee	Plug-in	60225	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2115	5-10	10	800	Vast	-dV	Nee	Tafel	10212	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2116	5-10	10	800	Vast	-dV	Nee	Plug-in	50248	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2215	10-20	10	900	Vast	-dV	Nee	Tafel	10220	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2216	10-20	10	900	Vast	-dV	Nee	Plug-in	60226	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2515	10-20	10	900	Vast	-dV	Nee	Tafel	60242			CPM	Landman	10-30 V ingang
Join	KC 473	2-10	10	1000	Instelbaar	-dV	Ja	Tafel	10200		div.	instelbaar	Klant	Max 6 uur
Alpha	SWD 62-680-50	4-10	10	1200	Vast	-dV	Ja	Tafel	10244	uitloopmodel	6 pluggen	ja	Klant	
Mascot	2015	10-20	10	1200	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10221			CPM	Landman	
Mascot	2215	6-12	10	1500	Vast	-dV	Nee	Tafel	10215	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2216	6-12	10	1500	Vast	-dV	Nee	Plug-in	20215	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2515	6-12	10	1500	Vast	-dV	Nee	Tafel				CPM	Landman	10-30 V ingang
Alpha	SWD 62-680-50	4-10	10	1800	Vast	-dV	Ja	Tafel	10244	uitloopmodel	6 pluggen	ja	Klant	
Mascot	2015	6-12	10	1800	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10222			CPM	Landman	
Mascot	2215	5-10	10	1800	Vast	-dV	Nee	Tafel	10214	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2216	5-10	10	1800	Vast	-dV	Nee	Plug-in	50232	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2415	10-20	10	1800	Vast	-dV	Nee	Tafel	10239			CPM	Landman	
Mascot	2515	5-10	10	1800	Vast	-dV	Nee	Tafel	60243			CPM	Landman	10-30 V ingang
Powercell	CP 610-2	6-10	10	2000	Vast	-dV	Nee	Tafel	10201		Tamiya	Nee		
Mascot	2015	5-10	10	2200	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10229			CPM	Landman	
Mascot	2415	6-12	10	3000	Vast	-dV	Nee	Tafel	10238			CPM	Landman	
Mascot	2415	5-10	10	3500	Vast	-dV	Nee	Tafel	60237			CPM	Landman	
Alpha	BA 600-50	4-10	10	13-400	Instelbaar	Constant	Nee	Tafel	10245		6 pluggen	Nee		
Alpha	BD 600-50	4-10	10	13-400	Instelbaar	Constant	Nee	Plug-in	10235		6 pluggen	Nee		
Mascot	2115	10-20	12	400	Vast	-dV	Nee	Tafel	10233	met eurosnoer		CPM	Landman	

Merk	Type	Range	Aantal batterijen	Laad Stroom	Regelbaar	Laad Techniek	Ontladen	Behuizing	Landman nr.	Info	Uitgang	Instelbaar	Door	Opmerking
Mascot	2116	10-20	12	400	Vast	-dV	Nee	Plug-in	60226	zonder prim plug		CPM	Landman	
Powercell	CP 612-0,5	6-12	12	500	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10203	op bestelling	5,5/2,1	Nee		
Alpha	SW 18-670-60	8-12	12	500	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10211		2 pluggen	ACP	Landman	
Mascot	2115	6-12	12	700	Vast	-dV	Nee	Tafel	10225	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2116	6-12	12	700	Vast	-dV	Nee	Plug-in	60225	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2215	10-20	12	900	Vast	-dV	Nee	Tafel	10220	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2216	10-20	12	900	Vast	-dV	Nee	Plug-in	60226	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2515	10-20	12	900	Vast	-dV	Nee	Tafel	60242			CPM	Landman	10-30 V ingang
Mascot	2015	10-20	12	1200	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10221			CPM	Landman	
Mascot	2215	6-12	12	1500	Vast	-dV	Nee	Tafel	10215	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2216	6-12	12	1500	Vast	-dV	Nee	Plug-in	20215	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2415	12-25	12	1500	Vast	-dV	Nee	Tafel	10240			CPM	Landman	
Mascot	2515	6-12	12	1500	Vast	-dV	Nee	Tafel				CPM	Landman	10-30 V ingang
Mascot	2015	6-12	12	1800	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10222			CPM	Landman	
Mascot	2415	10-20	12	1800	Vast	-dV	Nee	Tafel	10239			CPM	Landman	
Mascot	2415	6-12	12	3000	Vast	-dV	Nee	Tafel	10238			CPM	Landman	
Mascot	2115	10-20	15	400	Vast	-dV	Nee	Tafel	10233	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2116	10-20	15	400	Vast	-dV	Nee	Plug-in	60226	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2415	15-30	15	1300	Vast	-dV	Nee	Tafel				CPM	Landman	
Mascot	2415	15-30	18	1300	Vast	-dV	Nee	Tafel				CPM	Landman	
Mascot	2115	10-20	20	400	Vast	-dV	Nee	Tafel	10233	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2116	10-20	20	400	Vast	-dV	Nee	Plug-in	60226	zonder prim plug		CPM	Landman	
Alpha	SW 18 610-50	2-10	20	500	Vast	Constant	Nee	Plug-in	10209			Nee		
Mascot	2215	10-20	20	900	Vast	-dV	Nee	Tafel	10220	met eurosnoer		CPM	Landman	
Mascot	2216	10-20	20	900	Vast	-dV	Nee	Plug-in	60226	zonder prim plug		CPM	Landman	
Mascot	2515	10-20	20	900	Vast	-dV	Nee	Tafel	60242			CPM	Landman	10-30 V ingang
Mascot	2015	10-20	20	1200	Vast	-dV	Nee	Plug-in	10221			CPM	Landman	
Mascot	2415	15-30	20	1300	Vast	-dV	Nee	Tafel				CPM	Landman	
Mascot	2415	12-25	20	1500	Vast	-dV	Nee	Tafel	10240			CPM	Landman	
Mascot	2415	10-20	20	1800	Vast	-dV	Nee	Tafel	10239			CPM	Landman	
Mascot	2415	24-40	24	900	Vast	-dV	Nee	Tafel				CPM	Landman	
Mascot	2415	12-25	25	1500	Vast	-dV	Nee	Tafel	10240			CPM	Landman	
Mascot	2415	24-40	30	900	Vast	-dV	Nee	Tafel				CPM	Landman	
Mascot	2415	15-30	30	1300	Vast	-dV	Nee	Tafel				CPM	Landman	
Mascot	2415	24-40	36	900	Vast	-dV	Nee	Tafel				CPM	Landman	
Mascot	2415	24-40	40	900	Vast	-dV	Nee	Tafel				CPM	Landman	